

timberk

Руководство по эксплуатации
Instruction manual

Электрический
маслонаполненный
радиатор

Electric
oil filled
radiator



TOR 11... SD

Модели/Models

TOR 11.0606 SD

TOR 11.1009 SD

TOR 11.1211 SD

Производитель вправе менять внешний вид прибора и цветовую гамму прибора без специального уведомления
Outlook of devices, aslo colour scores can be revised without any special advance notices.

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за удачный выбор! Вы приобрели маслонаполненный радиатор Timberk. Со своей стороны мы сделали все, чтобы прибор работал надежно и прослужил вам долго.

Электрический маслонаполненный радиатор Timberk предназначен для обогрева воздуха и создания комфортной атмосферы в помещении в холодное время года (ранняя весна, осень, зима). Радиатор очень удобен в использовании, прост в установке, а также обладает повышенной теплоотдачей и эффективным распределением воздушного потока. Кроме того, маслонаполненные радиаторы Timberk Professional дополнительно оснащены функцией ионизации воздуха. Встроенный ионизатор воздуха может работать автономно от режима обогрева воздуха.

Вы должны установить маслонаполненный радиатор только в вертикальном положении и только на жесткой основе (например, на полу) там, где есть возможность подключения к электропроводке с однофазным электропитанием ~220V и с заземляющим контуром.

Просим вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией перед тем, как вы начнете сборку и эксплуатацию изделия!

Внешний вид и составные части.



Сборка прибора:

1. Переверните прибор вверх ногами и установите опору в последний элемент батареи
2. Переверните радиатор в нормальное положение, и установите на горизонтальную поверхность



ВНИМАНИЕ!

1. Прибор должен располагаться вдали от легковоспламеняющихся и/или легко деформируемых объектов (пример: шторы, пластиковые перегородки и конструкции и т.п.)
 2. Не допускайте повреждение поверхности радиатора острыми предметами, т.к. царапины на окрашенном покрытии могут привести к появлению ржавчины
 3. Старайтесь обращаться осторожно с работающим прибором и не прикасаться ни к чему, кроме ручек прибора и его переключателей. Секции прибора могут нагреваться до высокой температуры!
 4. Не сушите на поверхности прибора влажную одежду, либо другие предметы, т.к. это может привести к некорректной работе термостата и вывести прибор из строя
- Запрещается накрывать прибор во время его работы! Это может привести к несчастному случаю

Технические характеристики.

Номинальное напряжение в сети: 220V ~50Гц

Модель	Мощность (Вт)	Кол-во секций (шт)	Габаритные размеры прибора (мм)	~Вес нетто (кг)*
TOR 11.0606 SD	600	6	330x100x300	3.9
TOR 11.1009 SD	1000	9	330x100x420	5.4
TOR 11.1211 SD	1200	11	330x100x500	6.4

* - количество масла в секциях может незначительно отличаться от партии к партии, поэтому вес прибора указан как справочный, и может незначительно отличаться от реальных показателей

**Важные меры предосторожности.**

1. Внимательно прочитайте данную инструкцию до начала эксплуатации прибора, чтобы детально ознакомиться с особенностями использования маслянонаполненных радиаторов
2. Для предотвращения риска получения удара электрическим током всегда отключайте прибор от сети, когда он не используется. Помните, что существует малая вероятность электрического удара от статического напряжения, даже если прибор выключен
3. Никогда не используйте прибор в ситуации, когда он может соприкоснуться с водой (рядом с ванной, бассейном и т.п.)
4. Никогда не подключайте прибор к электросети, когда она влажная (мокрая).
5. В случае обнаружения любых повреждений сетевого шнура, никогда не включайте прибор! В этом случае мы рекомендуем вернуть прибор в авторизированный сервисный центр для проведения соответствующего ремонта. Никогда не пытайтесь проводить ремонт электрического шнура самостоятельно! Это может причинить вред вашему здоровью, а также аннулировать гарантийное обслуживание прибора
6. Никогда не используйте прибор на открытых пространствах вне помещения
7. Запрещено разбирать прибор самостоятельно! Это может причинить вред вашему здоровью, а также аннулировать гарантийное обслуживание прибора
8. Запрещается использовать прибор в горизонтальном или наклонном положении! Это может привести как к выходу прибора из строя, так и к несчастному случаю.
9. Прибор всегда должен находиться под наблюдением, особенно если неподалеку от прибора находятся дети. Всегда следите за тем, чтобы дети не прикасались к прибору руками и не использовали его в своих играх. Также следите за тем, чтобы очень пожилые и недееспособные люди случайно не использовали прибор (работающий или выключенный) это может нанести им случайный вред.
10. Перед тем, как производить профилактическую чистку прибора, всегда выключайте прибор (регулятор мощности должен находиться в положении OFF «выключено») и отсоединяйте его от электросети, вынув вилку шнура из электрической розетки.
11. Никогда не тяните за электрический шнур и не отсоединяйте (не выдергивайте) вилку шнура резко
12. Храните прибор в прохладном или теплом месте. Никогда не храните прибор во влажных помещениях! Мы рекомендуем вам не выбрасывать упаковку, если вы собираетесь хранить прибор в течение нескольких месяцев.

13. Обращаем ваше внимание на то, что радиатор оснащен евровилкой, которая подходит к стандартной евророзетке. Евровилка электрического шнура должна входить в евророзетку безо всяких усилий. Если евровилка входит в розетку туго, или не входит вовсе, пожалуйста, попробуйте перевернуть вилку по вертикали на 180 градусов и повторить попытку. Если и после этого вы не можете легко вставить вилку в розетку, вы должны вызвать электрика, чтобы он заменил вам электрическую розетку на подходящую к евровилке. Никогда не включайте прибор, если вилка вставлена в розетку не до конца.

В случае нарушения правильной работы прибора, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр Timberk для консультации и ремонта. Адреса сервисных центров вы всегда сможете найти в приложении к гарантийному талону или на сайте www.timberk.ru в разделе «Сервис».

**ВАЖНО ЗНАТЬ!**

Электрический маслянонаполненный радиатор Timberk содержит определенное количество масла специального состава. Масло находится в секциях радиатора. В случаях, когда ремонт требует открытия маслосодержащего контейнера (т.н. секций радиатора), ремонт должен производиться либо в авторизированном сервисном центре Timberk, либо на заводе-изготовителе. Ремонт должен производиться квалифицированными специалистами! Поэтому если вы обнаружили течь масла из маслосодержащих секций радиатора, обращайтесь только в вышеуказанные инстанции. Также вы должны соблюдать правила, касающиеся утилизации масла после вскрытия прибора в соответствии с требованиями Законов и Нормативных Актов по охране окружающей среды, которые действуют в вашей стране.

Использование прибора.

1. Подсоедините сетевой провод к евророзетке
- не используйте прибор на неровных поверхностях, вблизи от легко воспламеняющихся или легко деформируемых объектов
 - подсоединяйте прибор к сети только после того, как регулятор температуры установлен в позиции OFF (выключено)
 - ни в коем случае не накрывайте работающий прибор
 - обогреватель должен работать от источника переменного тока, уровень напряжения которого совпадает с указанным на наклейке

2. Поверните термостат по часовой стрелке до упора. С этого момента обогреватель начнет функционировать. Когда температура достигнет желаемого уровня, медленно поверните ручку термостата против часовой стрелки до тех пор, пока лампочка индикатора включения не погаснет. Теперь температура в помещении будет всегда поддерживаться на выбранном вами уровне.

3. Если вы захотите повысить или понизить температуру в помещении, сделайте следующее: поверните ручку термостата по часовой стрелке до повышения температуры, и против часовой стрелки для снижения температуры

Замечания

1. Лампочка индикатора включения загорается только в случае, если реальная температура в помещении ниже, чем заданная термостатом

2. Помещение должно быть герметизировано, в противном случае отток тепла помешает нормальному обогреву

3. Контрольные отверстия температурного датчика должны быть всегда проветриваемы, в противном случае возможна некорректная работа термостата

4. По окончании использования прибора, пожалуйста, переключите термостат в позицию OFF (выключено), после чего отсоедините кабель от розетки

5. Чистка и содержание

- Помните, что вы должны регулярно проводить чистку прибора для удаления пыли с поверхности обогревательных секций. Пыль и загрязнения на поверхности прибора отрицательно влияют на эффективность работы прибора, запах горячей пыли может вызывать в некоторых случаях головную боль и тошноту, а также другие негативные последствия для вашего здоровья. Также грязный прибор не может работать 100% эффективно, температурные параметры обогрева помещения могут быть нарушены
- Перед проведением профилактических работ по чистке прибора, выключите прибор, отсоедините его от электрической сети (см. «Важные меры предосторожности») и дайте прибору остыть.
- Протрите секции прибора и прочие поверхности мягкой, слегка влажной тряпкой/куском ткани. Ткань не должна оставлять ворса на поверхности прибора
- Не рекомендуется использовать мощные средства, в том числе средства с абразивными составами.
- В процессе чистки, пожалуйста, не допускайте повреждения поверхности прибора острыми предметами (жесткая губка, наждачная бумага и т.п.). Царапины на окрашенной поверхности могут привести к образованию ржавчины.

Изделие соответствует директиве EEC 89/336, касающейся электромагнитного оборудования.

Гарантируется безотказная работа изделия в соответствии со сроками, указанными в гарантийном талоне. Обязательно ознакомьтесь с условиями гарантии и требуйте от продавца правильного и четкого заполнения гарантийного талона.

Гарантийный талон вложен в упаковку изделия.

Timberk HNA Company снимает с себя любую ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией Timberk людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Товар сертифицирован на территории России органом по сертификации: рег. № РОСС RU.0001.11AB71.

ПРОДУКЦИИ ООО «ОПТИМАТЕСТ».

Фактический адрес: 125284, г. Москва, Беговая аллея, 3; Юридический адрес: 115162, г. Москва, Павла Андреева ул., дом №28, корпус 4, тел. +7 495 6131114, факс +7 495 6131114

Орган по сертификации может обновляться ежегодно. При отсутствии копии нового сертификата в коробке, спрашивайте копию у продавца

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 52161.2.30-2007

ГОСТ Р 51318.14.1-2006 p.4

ГОСТ Р 51318.14.2-2006 p.5,7

ГОСТ Р 51317.3.3-2008

ГОСТ Р 51317.3.2-2006 p.6,7

№ сертификата: РОСС ILAB71.B04894

Сертификат обновляется ежегодно. При отсутствии копии нового сертификата в коробке, спрашивайте копию у продавца

Срок действия: с 21.06.2010 до 20.06.2011

Изготовитель:

«Timberk Home Heating Appliances company Ltd».

Адрес (место нахождения): Hamaşger str. 10, Eilat, Israel, Израиль.

Импортер:

ООО «Гольфстрим»

Адрес (место нахождения): г.Москва, Ленинградское шоссе, дом 51, комната 14

**По вопросам сервисной поддержки и качества приобретенного товара
просьба обращаться по телефону:**


+ 7 (495) 6275285

Dear customer!

Thank you for good choice and purchase of timberk electric oil filled radiator. It will serve long.

The TIMBERK electric oil filled radiator is designed for room heating and creation of comfortable atmosphere in cold season. The radiator can be installed in vertical position on hard surface, where it can be connected to the 220VAC single-phase electric mains. The heater is handy and simple in installation and economic in use thanks to minimum electric power losses, high heat output, and effective distribution of air flow.

! Please carefully read this User Manual before installation and operation of the product.

Appearance and components.**Assembly.**

Turn the appliance upside down and install the support to the last element of the radiator. Turn the radiator back to the normal position and place onto horizontal surface.

! WARNING!

The appliance should be placed far away from inflammable or easily deformable objects.

1. Exclude damage of the appliance surface with sharp objects, since scratches on the painted coating may lead to occurrence of rust.
2. During use, the appliance sections are heated up to high temperature, therefore, please try to touch nothing except for knobs and switches.
3. Do not dry wet clothes on the appliance surface, since it may result in incorrect operation of the thermostat and disable the appliance. Do not cover the appliance during operation!

Specifications*

rated mains voltage: 220VAC, 50Hz

Model	Power (W)	Fins	Dimensions (mm)	~Net weight (kg)*
TOR 11.0606 SD	600	6	330x100x300	3.9
TOR 11.1009 SD	1000	9	330x100x420	5.4
TOR 11.1211 SD	1200	11	330x100x500	6.4

* Fins can be filled by oil with a little difference from lot to lot. So, indicate net weight of device approx only. Please, note this.

! Precautions.

1. Read this manual carefully prior to use of the unit to get a detailed understanding of the features of oil filled radiators.
2. To prevent the risk of an electric shock, always disconnect the unit from the mains, when it is not used. Remember that there is a slight chance of an electric shock due to static voltage even if the unit is switched off.
3. Never use the unit in a situation when it can come in contact with water (nearby a bath-room, a swimming pool, etc).
4. Never connect the unit to electric mains when it is damp (wet).
5. If you discover any damage of the power cord, never switch on the unit! In this case we recommend to return the unit to an authorized service center for an adequate repair. Never try to repair the power cord on your own! It can harm your health, as well as void the guarantee maintenance of the unit.

6. Never use the unit outside.

7. It is forbidden to disassemble the unit on your own! It can harm your health, as well as void the guarantee maintenance of the unit.

8. It is forbidden to operate the unit in a horizontal or inclined position! It may result in both failure of the unit and an accident.

9. The unit must always be kept watched, especially if there are children nearby the unit. Always watch out for children not to touch the unit by hand and not to use it for games. Also be sure that very old or disabled people couldn't use the unit (operating or switched off) by chance they can accidentally get hurt.

10. Prior to preventive cleaning of the unit, always switch off the unit (the power regulator must be in OFF position "switched off") and disconnect it from the mains by unplugging it from an electric outlet.

11. Never pull the power cord and do not disconnect (unplug) the cord's plug abruptly.

12. Store the unit in a cool or warm place. Never store the unit in damp rooms! We recommend you not to discard the packing if you are to store the unit for several months.

13. Pay attention to the fact that the radiator is equipped with a European-standard plug matching the standard European-standard outlet. The European-standard plug of the power cord must go into the European-standard outlet without any effort. If the Europlug enters the outlet tightly or doesn't enter it at all, please, turn the plug vertically by 180° and try again. If you still cannot plug it then you need to call for an electrician to replace the electric outlet by the one matching a Europlug. Never switch on the unit if the plug is not fully connected to the outlet.

In case of unit's malfunction, please, contact the nearest Timberk Service Center for a consult and repair. You can always find addresses of service centers in the attachment to your guarantee card or on our web-site www.timberk.ru in the "Service" section.

IMPORTANT!

Timberk electric oil filled radiator contains a certain amount of specially formulated oil. The oil is contained in radiator's sections. In case when during repair it is required to open the oil-containing container (so-called radiator section), repair must be carried out either in a Timberk authorized service center or at the manufacturing plant. Repair must be performed by qualified specialists! Therefore, if you detected an oil leakage from the oil-containing sections of the radiator, contact only the abovementioned places. Also you must follow rules regarding oil disposal after opening of the unit in compliance with requirements of Environmental Laws and Regulations, currently in effect in your country.

WARNING!

1. The heater sections are heated up to high temperature, therefore, please carefully watch children being near the appliance.
2. To avoid electric shock, never use the appliance near water or in wet rooms.
3. Never use the appliance in open areas outdoors.
4. In case of malfunctions in operation of the heater, please get the appliance to the nearest service center indicated in the warranty certificate or in website: www.timberk.ru.
Never disassembly the appliance yourself!
5. Disconnect the appliance from the mains, when it is not used and before washing.

Use.

1. Plug the power cord in the euro socket.
- Do not use the appliance on uneven surfaces and close to inflammable or easily deformable objects.
 - Connect the appliance to the mains only after the temperature control is set to the OFF position.
 - Do not cover the device.
 - The heater should work from the AC power source, voltage of which meets the value indicated on the nameplate.

Turn the thermostat knob clockwise up to stop. From this moment, the heater will start functioning. When the room temperature reaches the desired value, slowly turn the thermostat knob anticlockwise, until the HEATING ON indicator extinguishes. Now, the room temperature will be continuously maintained at this value. If you want to raise or lower the room temperature, do the following: turn the thermostat knob clockwise to raise temperature and anticlockwise to lower temperature.

NOTES

The HEATING ON indicator lamp lights up only in the event, if the actual room temperature is below the thermostat preset.
The room should be sealed, otherwise heat outflow will disturb normal heating.
Check holes of the temperature sensor should be always vented, otherwise the thermostat may work incorrectly.

Upon completion of using the appliance, switch the thermostat to OFF position and then unplug the power cord from the socket.

Cleaning and maintenance.

- The heater should be regularly washed to remove dust from surface of the heating sections, since it affects the heating efficiency.
- Disconnect the heater from the mains, let it cool down, and then wipe the sections with wet soft cloth. Use of detergents is not recommended for washing.
- Exclude damage of the appliance surface with sharp objects (for example, abrasive paper), since scratches on the painted coating may lead to occurrence of rust.

Operation conditions.

- Do not place the appliance onto unstable or uneven surfaces.
- To avoid electric shock, do not insert/remove the plug into/from the socket by wet hand.
- For normal operation of the appliance, the mains voltage should be sufficient according to the technical parameters indicated on the appliance.

The appliance should be placed strictly vertically. Never use the heater in horizontal or inclined position.

The product meets the EEC 89/336 Directive concerning electromagnetic equipment.

If during operation of this product you encounter malfunctions in its operation, which you cannot correct, please contact the nearest official representative of TIMBERK HHA Company in your region or an authorized service center, addresses of which can be found in the warranty certificate or in website: www.timberk.ru.

We guarantee failure-free operation of the product within the period indicated in the warranty certificate. Please certainly read the warranty terms and conditions. Demand from the seller to correctly and clearly fill in the warranty certificate.

TIMBERK HHA Company waives any responsibility for possible direct or indirect damage inflicted by products of TIMBERK HHA Company to people, domestic animals, and property in the case, if it results from non-observance of the product installation/operation rules and conditions, intentional or careless actions of the consumer or third persons.



ATTENTION!!

- Please demand from the seller to fully, clearly, and correctly fill in the warranty certificate.
- The warranty certificate is provided in the product package.

For installation of the purchased equipment, you can use the paid service provided by specialists of the authorized service centers of TIMBERK HHA Company, who will do all necessary operations for long and safe use of the purchased product. You can also use services of any other qualified specialists, however, in this case you will lose the right for free warranty service, if the product fails due to improper installation.

Should you have any questions regarding service maintenance and the quality of purchased products, please, do not hesitate to contact us on the phone:
+ 7 (495) 6275285

timberk

www.timberk.ru



AB71